

****スマートコーヒーマーカー「Aromagic X」取扱説明書 コア情報（v3）****

1. 製品概要

- ****製品名****: スマートコーヒーマーカー「Aromagic X」
- ****製品コンセプト****: 「あなただけのバリスタを、すぐそばに。」をコンセプトにしたスマートコーヒーマーカーです。スマートフォンと連携し、豆の挽き方から温度、抽出量まで、あなただけの一杯を自由にカスタマイズできます。プロが淹れたような本格的なコーヒーで、至福のひとときをお楽しみください。

2. 安全に関するご注意

本製品を安全にお使いいただくために、以下の点を必ずお守りください。

- ****やけどに関する警告****: 抽出中および抽出直後の抽出口やその周辺部品は、高温の蒸気や液体により非常に熱くなります。火傷の危険がありますので、絶対に素手で触れないでください。
- ****電源に関する注意****: 消費電力が高いため（1200W）、延長コードやタコ足配線は避け、壁のコンセントに直接接続してください。火災の原因となる可能性があります。****特に、家庭用のコンセントは通常1500Wまでなので、他の消費電力が大きい機器との同時利用は避けてください。火災の原因となる可能性があります。**
- ****設置に関する注意****: 本体は安定した水平な場所に設置してください。不安定な場所では、転倒し、けがややけどの原因となることがあります。

3. 製品の仕様

- ****型番****: AMX-01
- ****電源****: 100V 50/60Hz
- ****消費電力****: 1200W
- ****大きさ****: 幅180mm x 奥行300mm x 高さ350mm
- ****重さ****: 4.5kg
- ****タンク容量（水）****: 最大1.0L
- ****コンテナ容量（コーヒー豆）****: 200g
- ****通信方式****: Bluetooth 5.0 (※)

(※) Bluetoothとは、スマートフォンなどの対応機器と、本製品を無線で接続するための近距離無線通信技術です。

4. 主な機能

- ****自動豆挽き機能****: コーヒー豆を自動で挽きます。挽き具合は5段階からお好みに合わせて選べます。挽き目を変えることで、コーヒーの味の濃さや風味を手軽に調整できます。
- ****自動豆挽き機能****: コーヒー豆を自動で挽きます。挽き具合は5段階からお好みに合わせて選べます。
- ****温度設定機能****: 抽出するお湯の温度を85℃から95℃の間で設定でき、豆の個性を最大限に引き出します。
- ****抽出量設定機能****: 飲みたい量に合わせて抽出量を設定できます。

- ****ミルク泡立て機能****: 本格的なカフェラテやカプチーノも作れる、ミルク泡立て機能を搭載しています。
- ****自動内部洗浄機能****: 電源を入れた時や切った時に、内部を自動で洗浄するため、お手入れが簡単です。

5. スマートフォン連携 セットアップ手順

お手持ちのスマートフォンと連携させることで、遠隔操作やオリジナルレシピの保存などが可能になります。

****【ステップ1：専用アプリの準備】****

- ****最重要****: 設定を始める前に、必ずApp StoreまたはGoogle Playで専用アプリ****「AromaLink」****を検索し、お使いのスマートフォンにダウンロードしておいてください。

****【ステップ2：スマートフォンの設定】****

1. スマートフォンの設定画面を開きます。
2. 「Bluetooth」を選び、設定を「ON」にしてください。

****【ステップ3：コーヒーマーカーとの接続】****

1. スマートフォンで専用アプリ「AromaLink」を起動します。
2. アプリのホーム画面にある「新しい機器を登録」ボタンをタップします。
3. 画面の案内に従って、コーヒーマーカー本体の電源を入れてください。自動的に接続が始まります。

****【ステップ4：登録完了】****

1. スマートフォンの画面に「Aromagic Xとの接続が完了しました」と表示されたら、すべての設定は完了です。

6. トラブルシューティング（困ったときには）

症状	考えられる原因	対処法
-----	-----	-----

電源が入らない	・電源プラグがコンセントに正しく接続されていない。 ・本体が正しく設置されていない。	
	・電源プラグを一度抜き、奥までしっかりと差し込んでください。 ・本体を安定した水平な場所に設置し直してください。	
スマートフォンと接続できない	・スマートフォンのBluetooth設定がOFFになっている。 ・専用アプリ「AromaLink」がインストールされていない。 ・スマートフォンの設定画面でBluetoothをONにしてください。 ・App StoreまたはGoogle Playから、専用アプリ「AromaLink」をインストールしてください。	

| コーヒーが抽出されない | ・水タンクの水が空になっている。
・コーヒー豆が切れている。
| ・水タンクに水を入れてください。
・豆コンテナにコーヒー豆を補充してく
ださい。
|