

スマートコーヒーマーカー「Aromagic X」取扱説明書

このたびは、スマートコーヒーマーカー「Aromagic X」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、「あなただけのバリスタを、すぐそばに。」をコンセプトにしたスマートコーヒーマーカーです。スマートフォンと連携し、豆の挽き方から温度、抽出量まで、あなただけの一杯を自由にカスタマイズできます。プロが淹れたような本格的なコーヒーで、至福のひとときをお楽しみください。

安全に関するご注意

本製品を安全にお使いいただくために、以下の点を必ずお守りください。

【警告】

- やけどに注意
抽出中および抽出直後の抽出口やその周辺部品は、高温の蒸気や液体により非常に熱くなります。火傷の危険がありますので、絶対に素手で触れないでください。

【注意】

- 電源はコンセントから直接接続
消費電力が高いため(1200W)、延長コードやタコ足配線は避け、壁のコンセントに直接接続してください。火災の原因となる可能性があります。特に、家庭用のコンセントは通常1500Wまでのため、他の消費電力が大きい機器との同時利用は避けてください。
- 安定した場所に設置
本体は安定した水平な場所に設置してください。不安定な場所では、転倒し、けがややけどの原因となることがあります。

製品の仕様

項目	仕様
----	----

型番	AMX-01
電源	100V 50/60Hz
消費電力	1200W
大きさ	幅180mm x 奥行300mm x 高さ350mm
重さ	4.5kg
タンク容量(水)	最大1.0L
コンテナ容量(コーヒー豆)	200g
通信方式	Bluetooth 5.0

主な機能

「Aromagic X」は、あなただけのこだわりの一杯を実現するための多彩な機能を搭載しています。

- 自動豆挽き機能
コーヒー豆を自動で挽きます。挽き具合は5段階からお好みに合わせて選べます。挽き目を変えることで、コーヒーの味の濃さや風味を手軽に調整し、理想の味を追求できます。
- 温度設定機能
抽出するお湯の温度を85℃から95℃の間で設定できます。これにより、豆の個性を最大限に引き出し、プロが淹れたような本格的な味わいを実現します。
- 抽出量設定機能
飲みたい量に合わせて抽出量を設定できます。お気に入りのカップにぴったりの量で、いつでも無駄なくコーヒーを楽しめます。
- ミルク泡立て機能
本格的なカフェラテやカプチーノも作れる、ミルク泡立て機能を搭載しています。ご自宅で手軽にカフェのような多彩なメニューをお楽しみいただけます。

- 自動内部洗浄機能
電源を入れた時や切った時に、内部を自動で洗浄します。いつでも清潔な状態が保たれるため、お手入れが簡単で、毎日気兼ねなく美味しいコーヒーを味わえます。
-

スマートフォン連携 セットアップ手順

お手持ちのスマートフォンと連携させることで、遠隔操作やオリジナルレシピの保存などが可能になり、コーヒー体験がさらに広がります。

連携には、

Bluetoothという近距離無線通信技術を使用します。

【ステップ1: 専用アプリの準備】

（最重要）設定を始める前に、必ずApp StoreまたはGoogle Playで専用アプリ**「AromaLink」**を検索し、お使いのスマートフォンにダウンロードしておいてください。

【ステップ2: スマートフォンの設定】

1. スマートフォンの設定画面を開きます。
2. 「Bluetooth」を選び、設定を「ON」にしてください。

【ステップ3: コーヒーメーカーとの接続】

1. スマートフォンで専用アプリ「AromaLink」を起動します。
2. アプリのホーム画面にある「新しい機器を登録」ボタンをタップします。
3. 画面の案内に従って、コーヒーマーカー本体の電源を入れてください。自動的に接続が始まります。

【ステップ4:登録完了】

スマートフォンの画面に「Aromagic Xとの接続が完了しました」と表示されたら、すべての設定は完了です。

困ったときには(トラブルシューティング)

症状	考えられる原因	対処法			
	電源が入らない	・電源プラグがコンセントに正しく接続されていない。	・本体が正しく設置されていない。	・電源プラグを一度抜き、奥までしっかりと差し込んでください。	・本体を安定した水平な場所に設置し直してください。
	スマートフォンと接続できない	・スマートフォンのBluetooth設定がOFFになっている。	・専用アプリ「AromaLink」がインストールされていない。	・スマートフォンの設定画面でBluetoothをONにしてください。	・App StoreまたはGoogle Playから、専用アプリ「AromaLink」をインストール

					ルしてください。
	コーヒーが抽出されない	・水タンクの水が空になっている。	・コーヒー豆が切れている。	・水タンクに水を入れてください。	・豆コンテナにコーヒー豆を補充してください。